

1. Muur schoonmaken

Neem eerst de muur af met een vochtige doek, zodat er geen stof op de muur zit.

- Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden.
- Wacht minimaal 3 weken met het aanbrengen nadat u uw muur heeft geverfd. De verf moet goed uitgehard zijn.

2. Muursticker plaatsen

Plaats de muursticker met de geruite kant op de muur en de doorzichtige kant naar u toe. Gebruik een rolmaat, liniaal of waterpas en controleer of de muursticker recht zit.

Breng een tape (schilderstape) aan in het midden over de gehele lengte, belangrijk is dat de tape minimaal 5 cm uitsteekt aan beide kanten.

Plaats aan de zijkanten een tape en snij deze door, dit is een herkenningspunt bij het terug plaatsen.

- Gebruik schilderstape en zet een streepje waar de muursticker moet komen.
- Controleer of de schilderstape goed vast zit, en niet los laat.
- Bij grotere oppervlaktes meer schilderstape gebruiken.

3. Muursticker loshalen

Loshalen één kant. Plaats één zijde over de andere zijde. U ziet nu de geruite kant. Verwijder de geruite kant. De muursticker moet op de doorzichtige kant blijven zitten. Blijft de muursticker niet op de doorzichtige kant? Ga terug met de geruite kant. Wrijf de muursticker opnieuw goed aan en probeer het opnieuw.

- Leg de muursticker op tafel. Doorzichtige kant op tafel en de geruite kant naar u toe.
- Gebruik schilderstape als herkenningspunt voor het terug plaatsen.

4. Muursticker plakken

Snij de geruite kant af met een schaar of stanleymes. Trek de doorzichtige kant strak en wrijf de muursticker aan op de muur.

Zit één kant van de muursticker vast? Verwijder al het schilderstape en herhaal de stappen aan de andere kant.

5. Laatste stap

Verwijder de doorzichtige kant. Komt de muursticker mee met de doorzichtige kant? Ga terug en wrijf de muursticker opnieuw aan op de muur.

De muursticker is aangebracht, u kunt genieten van uw resultaat!

Extra

Muursticker op structuur

Gebruik een föhn en druk de muursticker aan met een theedoek. De muursticker kan op den duur los laten. Wanneer u de sticker verwarmt wordt de plakkant actiever en blijft de muursticker beter zitten.

- De muursticker mag niet te warm wordt. Houdt één hand op de muursticker. Te warm voor de hand, is te warm voor de muursticker.

Muursticker verwijderen

Wanneer de muursticker net geplaatst is, kunt u deze gemakkelijk verwijderen. Wanneer de muursticker een langere periode geleden geplaatst is verwijderd u deze door de muursticker licht te verwarmen met een föhn en langzaam los te trekken. Door het verwarmen van de muurstickers wordt de lijmlaag weer geactiveerd en kan de muursticker langzaam worden losgetrokken.

Lijm-resten verwijderen

Lijmresten op een muur kunt u het beste verwijderen met doorzichtige plakband of gele schilderstape. Maak een rondje van de tape (plakkant na buiten). Dep de plakkant over de lijmresten.

- Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden als er opnieuw een muursticker wordt geplaatst.